


ピュー ぺたん

取扱説明書




通告

「ぺたんピュー」は、株式会社サン電子が、特許に申請したオリジナル製品であり、著作権、商標権、その他の権利は、サン電子株式会社が所有しております。弊社に無断で複製を認めることは出来ません。

操 作 部

○本ゲームでは必ず4方向レバーを使用して下さい。

コントロールパネルの例



○コントロールレバーによって主人公を動かしてプレート不倒して敵をつぶします。

○ボタンは、そのプレートを起こす時に使います。

遊 び 方

A) 4方向レバーで主人公(べったん)を動かして、異次元迷路に住む、おじゃま虫をプレートを使ってやっつけるゲームです。

プレートに向かって突進すればプレートが倒れ、ボタンを押すとプレートが起き上がります。タイミングを見てプレートを倒したり起こしたりして、おじゃま虫をつぶしたり、はね飛ばしたりします。

各面で最初に登場したおじゃま虫を全部やっつけると、べったん(主人公)のガールフレンド(べったん子)が現れます。彼女に出会うと得点が加算され、一緒におじゃま虫をやっつけると得点が高くなります。

B) 主人公の武器であるプレートは4種類あります。


- 1) 黄……倒してボタンを押すと、もとの位置にもどります。
- 2) 青……倒してボタンを押すと、矢印の方向に起き上がります。
- 3) 緑……倒してボタンを押すと、矢印の方に一回転して起き上がります。
- 4) 紫……倒してボタンを押すと、矢印の方に2回転して起き上がります。

緑と紫の場合、プレートの矢印方向にべったんがいるとつぶされる危険があるので注意が必要です。

C) 初めは、異次元迷路は黒ですが、べったんが動くたびに床が回転します。回転したあとは、グレーとダークグレーになり、グレーはもう回転せず、ダークグレーはべったんが通るたびに回転します。回転した時、その上におじゃま虫がいると、床の下に追いやられ、端から再び出現します。おじゃま虫にはさまれたとき有効に使うと、のがれることができます。

異次元迷路上にある赤い線は、通ることができません。

P、Cボードレイアウト



ディップ・スイッチ設定

デッド・スリッチ 1.

[illegible]

ディップ・スイッチ 2.

[illegible]

PCB

1A	GND
1B	GND
2A	+5V
2B	-5V
3A	+12V
3B	-12V
4A	+12V
4B	-12V
5A	1P スイッチ
5B	2P スイッチ
6A	7-ピン ステータス
6B	1P ステータス
7A	1P レベル 1
7B	1P レベル 2
8A	1P レベル 3
8B	1P レベル 4
9A	1P 接地
9B	1P 接地
10A	2P レベル 5
10B	2P レベル 6
11A	2P レベル 7
11B	2P レベル 8
12A	2P レベル 9
12B	2P レベル 10
13A	2P 接地
13B	2P 接地
14A	RED
14B	RED
15A	GREEN
15B	GREEN
16A	ブルー
16B	ブルー
17A	コンタクト 1000V
17B	GND
18A	コンタクト 1000V (COM)
18B	コンタクト 1000V
19A	コンタクト 1000V
19B	コンタクト 1000V (GND)
20A	コンタクト 1000V
20B	コンタクト 1000V
21A	+5V
21B	+5V
22A	GND
22B	GND

コネクタ
J1

